



FICHE RÉFLEXE

LES RISQUES D'INCENDIE DOMESTIQUES

N°29

LES CAUSES PRINCIPALES D'INCENDIE DOMESTIQUE

	Électricité Prises surchargées, rallonges multiples, appareils défectueux.		Cigarettes / Bougies Cigarette mal éteinte, bougie laissée sans surveillance.
	Chaudage Radiateurs trop proches de tissus, poêles mal entretenus, cheminée non ramonée.		Produits inflammables Aérosols, solvants ou carburants près de sources de chaleur.
	Cuisine Huile en surchauffe, torchons proches des plaques, oubli de cuisson.		Gestes imprudents / enfants Allumettes ou briquets laissés à portée, jeux dangereux.

PRÉVENTION DES RISQUES

	Électricité Contrôler les installations, limiter les multiprises, débrancher les appareils inutilisés.		Cigarettes / Bougies Éteindre avant de quitter la pièce, utiliser des supports stables.
	Chaudage Entretenir les appareils, ramoner chaque année.		Produits inflammables Conserver dans un endroit frais, ventilé, éloigné de toute flamme.
	Cuisine Surveiller la cuisson, garder couvercle ou couverture anti-feu à portée.		Gestes imprudents / enfants Ranger, sensibiliser et éduquer à la prudence.

RÉFLEXES ET MOYENS DE PROTECTION ESSENTIELS EN CAS DE FEU

	<ul style="list-style-type: none">Alerter (18 ou 112).Couper le courant si possible sans danger.Étouffer les flammes (jamais d'eau sur l'huile !).Évacuer en fermant les portes derrière soi.Ne jamais retourner chercher un objet.		<ul style="list-style-type: none">Détecteur de fumée et/ou détecteur de monoxyde de carbone testé chaque mois.Couverture anti-feu dans la cuisineExtincteur accessible et entretenu.Plan d'évacuation simple et connu de tous
--	---	--	--